# AKUVOX Intercom



## AKUVOX R26 KAPI ÖNÜ ZİL PANELİ **KULLANICI KILAVUZU**

Versiyon:	V1.1	Tarih:	09.07.2018
Yetkili Email:	info@akuvoxinterkom.com.	Yetkili Telefon:	0212 216 4466
Akuvox	Akuvox İnterkom Türkiye -	- Modüler A.Ş.	www.akuvoxinterkom.co

www.akuvoxinterkom.com

## KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA

R26 Serisi Kullanım Kılavuzu 26.201.2.115 firmware güncellemesine göre hazırlanmıştır

## DETAYLI BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİNİZ.

## AKUVOX İNTERKOM TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ MODÜLER A.Ş.

Denizhan Sok. Lalehan No:7 Kat:3 Mecidiyeköy İstanbul Tel: 0212 216 44 66

> Email: info@akuvoxinterkom.com Web: www.akuvoxinterkom.com



Akuvox İnterkom Türkiye – Modüler A.Ş.

www.akuvoxinterkom.com

#### 1. Ürüne Genel Bakış 1.1 Ürün Açıklaması

Akuvox R26x SIP uyumlu, tek tuşlu video ve sesli bina/villa önü intercom panelidir. Kullanıcılar ses ve video aracılığıyla ziyaretçilerle iletişim kurmak için dış paneli kullanabilirler. Kapıyı açmak için RF kartını kullanma imkanı vardır (sadece R26C). Villalar, ofisler ve benzeri yerlerde kullanılabilir.





#### 1.2 Giriş Bağlantıları

**Ethernet(POE):** Hem güç hem de ağ bağlantısı sağlayabilen Ethernet (POE) konnektörü.

**12V/GND:** POE mevcut değilse harici güç kaynağı terminali.

**RS485-A/B:** RS485 terminal.

**DOOR1/2:** Tetik sinyali giriş terminali.

Relay1/2 (NO/COM/NC): Röle kontrol terminali.

#### 2. Kullanım Bilgileri 2.1. IP Adresi Öğrenme

R26'nın üzerindeki tuşa basılı tuttuğunuzda Cihazın IP adresini öğrenebilirsiniz.

#### 2.2. Çağrı Başlatma/Arama Yapma

Önceden tanımlanmış numarayı veya IP adresini çağırmak için arama düğmesine basın. LED yeşil olduğunda çağrı cevaplandı demektir.

#### 2.3. Çağrı Kabul Etme

Kullanıcılar R26x'i aramak için IP telefon veya daire içi monitörünü kullanabilir ve R26x varsayılan olarak otomatik olarak cevaplayacaktır. Kullanıcı otomatik cevaplamayı devre dışı bırakırsa, gelen aramayı cevaplamak için arama düğmesine basabilirsiniz.

#### 2.4. RF Kart ile Kilit Açma

Önceden tanımlanmış RF kartını kart sensörü alanına yaklaştırın. Dış panel, "kapı açıldı" anonsunu yapacak ve kapıyı açacaktır. (Sadede R26C ve13.56MHz RF kartı için).



#### 3. Konfigürasyon

## 3.1. Web Arayüzüne Giriş3.1.1. IP Adresi Öğrenme

Akuvox R26x DHCP IP adresini kullanır. Arayüz üzerinden Statik IP'de verilebilir. IP adresi bilinmiyorsa, LED ışığı maviye döndükten sonra kısa bir süre (yaklaşık 5 saniye) arama düğmesine basılı tutun, R26x IP adresini sürekli olarak sesli olarak anons edecektir. Durdurmak için çağrı düğmesine bir kez daha basın.

#### 3.1.2. Web Arayüzüne Erişim

Bir Web tarayıcınıza girin.Cihazınızın IP Adresini browser çubuğuna yazın ve cihazın arayüzüne girdikten sonra username kısmına **'admin**', password kısmına **'admin**' yazarak giriş yapınız.

#### 3.1.3. Çağrı Kabul Etme

Kullanıcılar R26xß'i aramak için IP telefon veya daire içi monitörünü kullanabilir ve R26X varsayılan olarak otomatik olarak cevaplayacaktır. Kullanıcı otomatik cevaplamayı devre dışı bırakırsa, gelen aramayı cevaplamak için arama düğmesine basabilirsiniz.

User Name	admin
Password	•••••
	Remember Username/Password
	Login

#### 3.2. Temel Ayarlar

#### 3.2.1. Zaman Ayarı

Arayüz üzerinden **Phone** kısmına giriniz. Daha sonra **Time/Lang**'a giriş yapınınız. Bu alanda **Time Zone** seçeneğini uygun zaman dilimini seçerek değiştirebilirsiniz.

**Örneğin;** Türkiye için '+2 Turkey(Ankara)' seçeneğini seçebilirsiniz.

#### 3.2.2. Ses Ayarları

Arayüz üzerinden **Phone** kısmına giriniz ve **Voice** seçeneğine giriş yapınız.

**Mic Volume (Mikrofon Sesi)**: Buradan mikrofon ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

**Speaker Volume (Hoparlör Sesi)**: Buradan cihaz üzerindeki hoparlör ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

#### **Open Door Warning (Kapı Açıldı Ses Uyarısı):** Eğer **'Disable'** seçerseniz kapı açıldı sesini duymayacaksınız. **'Enable'** seçerseniz sesi duyacaksınız.

**RingBack Upload (Ring Back Yükle):** İhtiyacınız olan zil sesini yükleyebilirsiniz.

Opendoor Tone Upload (Kapı Açıldı Ses Tonu Yükleme):

#### Time/Lang NTP Time Zone 0 GMT V Primary Server 0.pool.ntp.org Secondary Server 1.pool.ntp.org Update Interval 3600 (>= 3600s)08:31:52 System Time Submit Cancel

M	lic Volume	
Mic Volume	8	(1~15)
Spe	aker Volume	
Speaker Volume	8	(1~15)
Open	Door Warning	
Open Door Warning	Enabled $\vee$	
IP A	nnouncement	
IP Announcement active time	0	(0~180)
Ring	JBack Upload	
	浏览 Upl	oad Delete
File Format: wav, size: < 200KB, sa	amplerate: 16000, Bits:	: 16
Opendo	oor Tone Upload	
-	-	

## Akuvox

Akuvox İnterkom Türkiye - Modüler A.Ş.

www.akuvoxinterkom.com

**'Kapı Açıldı'** ses tonunu buradan yükleyebilirsiniz.

#### 3.3. IP Adres Ayarları

Web arayüzü üzerinden Network seçeneğini seçip Network ayarlarını yapılandırabiliriz.

#### 3.3.1. DHCP

DHCP seçeneğini seçtiğimizde cihaz otomatik IP alır. Subnet Mask, Default Gateway adreslerini otomatik kendi alacaktır.

#### 3.3.2. Statik IP

Eğer seçilirse, IP adresini, Alt Ağ Maskesini, Varsayılan Ağ Geçidini ve DNS sunucusunu manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

Eğer giriş yapamıyorsanız cihaz ile bilgisayarınız aynı IP tabanında değildir. 192.168.X.Y, formatında olan IP adreslerinin X bölümleri cihazlar ve bilgisayarınızda aynı olmalıdır. Bunu ağ bağlantısını switchten hem bilgisayarınıza hem de cihaza dağıtarak sağlayabilirsiniz.

#### 3.4. Çağrı Ayarları

Arayüzdeki Intercom-Basic kısmından Arama ayarlarına ulaşabilirsiniz.

	LAN Port
O DHCP	
Static IP	
IP Address	192.168.1.118
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
LAN DNS1	192.168.1.1
LAN DNS2	

rcom-Basic		
	Basic	
Select Account	Auto 🗸	
No Answer Call	Disabled ~	
	Push Button	
Key	Number	
Push Button	192.168.35.57	
Pager Develop		
No Answer Call1		

#### 3.4.1. No Answer Call (Cevapsız Çağrı)

Cihazın butonuna bastığımızda eğer çağrıya cevap gelmezse tanımladığımız numaraya yönlendirme yapmak istersek "No Answer Call" seçeneğini 'Enabled' yapmamız gerekir.

#### **3.4.2.** Push Button (Cihaz Arama Tuşu)

**Push Button**: Burada cihaz üzerindeki butona basıldığında aranmak istenen numaralar yazılabilir.

**No Answer Call 1&2**: Cevapsız çağrılarda yönlendirilecek numara bu kısma girilebilir.

#### 3.5. Card Settings (Kart Ayarları-R26C)

Arayüzdeki İntercom-Card Setting kısmına giriniz.

#### 3.5.1. Import/Export Card Data (Kart Verisi İndirme/Yükleme)

Eğer önceden bilgisayara tanımlı kartlarınızı dışarıdan buraya import/export edebilirsiniz.

#### 3.5.2. Add Card (RF Kart Ekleme RF)

Card Status bölümü 'Normal' olarak belirlendiğinde kartlı

	Transact / France	t Card Data( sml)
	Import/Export	rt Card Data(.xmi)
	刘晓…	Import Export
	Car	d Status
Card Status	Card Issuing $\checkmark$	Apply
	Card	I Setting
IC Key DoorNum	1 -	
IC Key Name		
IC Key Code		Obtain Add

geçiş sistemi kullanılabilir. 'Card Issuing' bölümüne getirildiğinde ise Web Arayüzü üzerinden kart tanımlama yapabilirsiniz.

**Card** Setting bölümünden tanımlanacak kartın süresini, adını belirleyebilirsiniz. Belirledikten sonra **'Obtain'** e basarak kartın ID'sini almasını bekleyiniz. **IC Key Code** bölümüne kart ID'si

geldiğinde **'Add'** butonuna basarak kartı tanımlayabilirsiniz.

\*Kart ID'si IC Key Code bölümüne gelmiyorsa kartınız sisteme uyumlu değil veya arızalıdır.

# 3.5.3. Door Card Management (Yönetici Kart Ayarları)

Geçerli kart bilgisi listede gösterilecektir. Yönetici bir kartın erişim iznini silebilir veya tüm listeyi boşaltabilir.

Index	Name	Code	Door
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

